



Babbo® bababútor Képkeretek

Használati utasítás

„FONTOS – A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ ŐRIZZE MEG – FIGYELMESEN OLVASSA EL!”

A termék használata előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen! Így elkerülheti a nem megfelelően használt képkeret okozta baleseteket, problémákat.

FIGYELEM!

„A fulladásveszély elkerülése végett távolítsa el a képkeret műanyag csomagolását a termék használata előtt. Ezt a borítást azután meg kell semmisíteni vagy csecsemőktől és gyermekektől távol kell tartani.”

- Soha ne hagyja gyermekét felnőtt felügyelete nélkül! Mindig tartsa szem előtt!



- Ne helyezze a bútorokat ablak közelébe, ahol a függöny vagy sötétítő zsinórja fulladást okozhat.
- Tartsa távol a bútorokat tűzhelytől, radiátortól vagy más balesetveszélyes helytől.
- Ne használja a bútorokat, ha bármely része hiányzik vagy törött. Csak a gyártó vagy forgalmazó által rendelkezésre bocsájtott alkatrészeket és kiegészítőket használja.
- Soha ne helyezze a képkeret olyan magasságba, hogy azt a gyermek elérhesse!
- A képkeret alkatrészei nem játék! Az apró elemek esetleges sérülést, lenyelése esetén fulladást okozhatnak!

A képkeret használata:

- Ne helyezze el a képkeretet olyan falon, melynek minősége nem megfelelő, így a képkeret leszakadhat.
- Ne helyezze el a képkeret a kiságy fölé, a balesetek elkerülése végett!
- A képkeretek elhelyezését bízza szakemberrel!
- Ne használjon más alkatrészeket a képkeret rögzítéséhez, csak a gyártó által biztosítottakat!

- A kép behelyezéséhez távolítsa el a hátoldalon található üvegező háromszögeket és a kartonlapot.
- Vágja megfelelő méretűre a behelyezni kívánt képet!
- Igazítsa úgy a képet, hogy a felhelyezést követően az megfelelően álljon!
- Tegye vissza a kartonlapot!
- Helyezze vissza az üvegező háromszögeket kalapács segítségével!
- Figyelem! Ügyeljen a csapok megfelelő visszahelyezésére! A rögzítő háromszöget a hegyes végével helyezze vissza a nyílásba, és óvatosan, egy kalapács segítségével, a háromszög íves oldalánál vízszintesen és apró ütésekkkel helyezze vissza a képkeretbe.
- Győződjön meg mindig arról, hogy a háromszögek mindegyike helyesen lett visszahelyezve!

Tisztítás:

Karbantartás, tisztítás:

Helyi tisztítással. A bútor semmilyen különleges karbantartást nem igényel, tisztítása bármelyik kereskedelmi forgalomban kapható általános tisztítószerrel, vagy egyszerű nedves ruhával végezhető.

A beépített bútorszerelvények, alkatrészek nem igényelnek karbantartást.

Kerülendő:

- kerülni kell a nagyobb fizikai terheléssel járó tisztítást
- kerülni kell a felület dörzskefével vagy valamilyen durva szivaccsal való tisztítását
- kerülni kell a különböző fémtárgyakkal való tisztítást mivel, a felület könnyen karcolódhat
- kerülni kell a túlzottan nedves tisztítást

- kerülni kell a tömör fa bútorokra alkalmazandó tisztító spray használatát, mivel a felület zsíros (foltos) lesz tőle

Felszerelés:

Amennyiben nem kollégáink szerelik fel a képkeretet:

- soha ne használjon más rögzítő elemet, csak a Babbo által a képkeret mellé csomagoltakat!
- rögzítés előtt győződjön meg a fal teherbíró képességéről!
- amennyiben a fal nem megfelelő állapotú, a képkeretet tilos felrögzíteni!
- mindig használja fel az összes rögzítő elemet!

Származási hely: Magyarország

Forgalmazó: Babbo® bababútor – Unit-B Faipari Kft.

Gyártó: Babbo® bababútor – Unit-B Faipari Kft.

Címe: 1154 Budapest, Szentmihályi út 44.

Tel: +36-1-271-0459

Fax: +36-1-306-2469

Mobil: +36-1-428-3938

E-mail: info@babbo.hu

Web: www.babbo.hu

